

Pin	Signal	Input/Output	Описание
Part B			
1	Audio R Aux1	1	Сигнал Аудио Правый Вход 1
2	Audio Masse AUX1	1	Масса Аудио
3	NC		Для Микрофона
4	Audio R AUX2	1	Сигнал Аудио Правый Вход 2
7	Audio L AUX1	1	Сигнал Аудио Левый Вход 1
9	NC		Для Микрофона
10	Audio L AUX2	1	Сигнал Аудио Левый Вход 2
11	Audio Masse AUX2	1	Масса Аудио Вход 2
Part A			
1	+HP ARD LS		Громкоговоритель Задний Правый
2	+HP AVD LS		Громкоговоритель Передний Правый
3	+HP AVG LS		Громкоговоритель Передний Левый
4	+HP ARG LS		Громкоговоритель Задний Левый
5	-HP ARD LS		GND Задний Правый
6	-HP AVD LS		GND Передний Правый
7	-HP AVG LS		GND Передний Левый
8	-HP ARG LS		GND Задний Левый
9	NC		reserviert
10	CANH		CAN шина
11	+12V switched		12 вольт для антенны или включения усилителя
12	+PERM		Постоянное питание 12 вольт Плюс
13	CANL		CAN шина
14	External Mute	1	Отключение звука
15	NC		зарезервировано
16	GND		Питание 12 вольт Минус
Part C – Разьём для управления проигрователем CD			
1	GND CDC		Ground of CD-Charger

2	CANL CDC		Шина CAN
3	+PERM CDC		Питание неотключаемое 12 вольт плюс
4	Audio RGT CDC		Выход Аудио правый
5	NC		
6	NC		
7	CANH CDC		Шина CAN
8	Audio GND CDC		GND Аудио
9	NC		
10	Audio LFT CDC		Выход Аудио левый
11	NC		
12	NC		