



КОПИЯ MARS

Проверка с помощью переключателей S10, S11, S15, S16 проводится в положении "1" переключателя S7, расположенного на плате блока БУС 5, а проверка с помощью переключателей S13, S18, S19, S23, S24 при положении "2" переключателя S7.

Име. № подл. Подп. и дата 4.07.2019