

Fornax T

Dok.-Nr. 85968/00

gültig ab Geräte-Nr./valid from serial No./
valable à partir du No. de série/válido desde la serie No.

330.00001

A2	Steuerplatine control p.c.b. platine commande platina de control	K1	Generator / Schütz generator / contactor générateur / contacteur generador / contactor	S7	Schalter Magnet-Schloß switch for magnetic lock interrupteur, serrure électromagnétique interruptor cierra magnético
A3	Generator generator générateur generador	K2	Hubverriegelung stroke interlock verrouillage de levage blocaje de carrera	S8	Druckschalter pressure switch interrupteur de pression interruptor a presión
A4	Anzeige-Platine display p.c.b. platine affichage platina del indicador	K3	Magnet-Öffner magnetic opener ouverture à électrovanne abridor magnético	S19	Hauptschalter main switch commutateur principal interruptor principal
C1	Schwingkreis-Kondensator oscillating circuit capacitor condensateur oscillant condensador de circuitos oscilantes	M1	Schleuder-Motor centrifuge motor moteur de centrifugeuse motor de centrifugado	T1	Netztrafo (Elektronik) mains transformer (for electronics) transformateur de puissance (électronique) transformador de alimentación (el electrónicos)
C2	Motor-Kondensator motor capacitor condensateur de moteur condensador de motor	M2	Lüfter fan ventilateur ventilador	T2	Induktor inductor inducteur inductor
Fi	Netzfilter mains filter filtre secteur filtro de red	P1	IR-Einsteller I.R. switch commutateur I.R. regulador infrarrojo	T3	Spartrafo autotransformer autotransfo autotransformador
F1	Sicherung 4 A (24V~) fuse 4 A (24V~) fusible 4 A (24V~) fusible 4 A (24V~)	R1	Motor-Widerstand motor resistance résistance de moteur resistencia de motor	X1	Steckdose socket prise de courant caja de enchufe
F2	Sicherung 0,5 A fuse 0.5 A fusible 0,5 A fusible 0,5 A	S3	Schalter Induktor unten switch inductor at the bottom interrupteur inducteur en bas interruptor inductor abajo	X2	Stecker 230 V zum Grundgerät 230 V plug to basic unit connecteur 230 V à l'appareil de base clavija 230 V para aparato base
F3	Sicherung 1,6 A fuse 1.6 A fusible 1,6 A fusible 1,6 A	S4	Schalter Induktor oben switch inductor at the top interrupteur inducteur en haut interruptor inductor arriba	X3	Verteilung distribution distribution distribución
F4	Sicherung 4 A fuse 4 A fusible 4 A fusible 4 A	S6	Deckelschalter cover switch interrupteur de couvercle interruptor tapa	X4	Netz-Stecker zum Generator main plug to generator connecteur de secteur à générateur enchufe de contacto al generador
F5	Sicherungs-Automat 16 A autom. circuit breaker 16 A fusible automatique 16 A fusible automático 16 A			Y1	Magnetventil solenoid valve électrovanne válvula magnética

Fornax T

Dok.-Nr. 85968/00

gültig ab Geräte-Nr./valid from serial No./
valable à partir du No. de série/válido desde la serie No.
330.00001

RS232

