



Entzerrer Vorverstärker
Equalizing pre-amplifier

Balanceregler
Balance control

Vorverstärker
Pre-amplifier

NF-Endstufen
Power amplifier

Kophörer
Headphone

AC 110V/220V
50HZ

Netzteile
Mains unit

D901 ~ D904 GP150
C901 ~ C904 0.01µ500V

- S 1-1 - S 1-2 Funktions-Schalter
- S 2-1 - S 2-4 Schalter, Monitor
- S 3-1 - S 3-2 Betriebsarten-Schalter
- S 4-1 - S 4-2 High-Filter-Schalter
- S 5-1 - S 5-2 Loudness-Schalter
- S 6-1 - S 6-4 Schalter, Lautsprecher
- S 13 - Netzschalter
- S 14 - Spannungswähler

- S 1-1 - S 1-2 Function switch
- S 2-1 - S 2-4 Monitor switch
- S 3-1 - S 3-2 Mode switch
- S 4-1 - S 4-2 High filter switch
- S 5-1 - S 5-2 Loudness switch
- S 6-1 - S 6-4 Speaker select switch
- S 13 - Power switch
- S 14 - Voltage select switch



HiFi Amplifier
PA 1050 9.150 H