

Программы для FM-радиоприёмников на RDAS5807 с дисплеем WH1602

Здесь: П – перебор, А - автопоиск, С – сканирование, Р – ручная настройка

Название	Управление	Настройка	Громкость	Подсветка	Часы	Термометр	Контр. Убат	Стр. форума	Краткое описание
WH1602 & ATtiny2313	4 кнопки	П, А	-	-	-	-	-		Опубликовано в статье . Простая демонстрационная программа
WH1602 & ATtiny2313_v2	4 кнопки	П, А	-	-	-	-	-		Добавлено: перебор станций по кругу, опознавание при автопоиске
WH1602 & ATtiny2313_v4	4 кнопки	П, А	+	-	-	-	-	10	Добавлено: регулировка громкости и индикация уровня принимаемого сигнала
WH1602 & ATMega8	4 кнопки	П, А	-	-	-	-	-		Опубликовано в статье . Простая демонстрационная программа
WH1602 & ATMega8_v1	4 кнопки	П, А	-	-	-	-	-		Добавлено: индикация уровня сигнала, индикация "Моно-Стерео" светодиодом
WH1602 & ATMega8_v2	4 кнопки	П, А	-	-	-	-	-		Добавлено: опознавание при автопоиске
WH1602 & ATMega8_v3	4 кнопки	П, А	+	-	-	-	-		Добавлено: регулировка громкости, изменён порядок управления
WH1602 & ATMega8_v4	4 кнопки	П, А	+	-	-	-	-	7	Добавлено: Индикация уровня громкости и индикация уровня сигнала на дисплее четырьмя столбиками
WH1602 & ATMega8_v4.1	4 кнопки	П, А	+	-	-	-	-	13	Таблица с перечнем радиостанций вынесена в отдельный файл User_set.asm.
WH1602 & ATMega8_v4.2	4 кнопки	П, А	+	+	-	-	-	18	Добавлено: Управление подсветкой дисплея и поддержка вывода кириллических знаков.
WH1602 & ATMega8_v4.3	4 кнопки	П, А	+	+	-	-	-	24	Введён поиск нужной станции, плавная рег. громкости, изменён порядок управления
WH1602 & ATMega8_v4.5	4 кнопки	П, А	+	-	-	-	-	14	Одна пара кнопок служит для перебора записанных станций, а другая - для автопоиска
WH1602 & ATMega8_v5_P	Кнопки Перекл.	П, А	-	-	-	-	-	7	Добавлена возможность выбора станций переключателем
WH1602 & ATMega8_v6_enc	Энкодер	П, А	-	-	-	-	-	16	Регулировки громкости нет
WH1602 & ATMega8_v6.1_enc	Энкодер	П, А	-	+	-	-	-	136	Введена функция произвольного выбора канала из пользовательского списка

Программы для FM-радиоприёмников на RDAS5807 с дисплеем Nokia5110

Здесь: П – перебор, А - автопоиск, С – сканирование, Р – ручная настройка

Название	Управление	Настройка	Громкость	Подсветка	Часы	Термометр	Контр. Убат	Стр. форума	Краткое описание
Nokia & ATtiny2313 rus	4 кнопки	П, А	-	-	-	-	-		Опубликовано в статье . Простая демонстрационная программа. Названия станций на кириллице.
Nokia & ATtiny2313 lat	4 кнопки	П, А	-	-	-	-	-		Опубликовано в статье . Простая демонстрационная программа. Названия станций на латинице.
ATtiny2313 & Nokia5110_v1	4 кнопки	П, А	-	-	-	-	-		Названия станций на кириллице.
Nokia & ATmega8	4 кнопки	П, А	-	-	-	-	-		Опубликовано в статье . Простая демонстрационная программа.
Nokia & ATmega8_v1	4 кнопки	П, А	-	-	-	-	-	2	Добавлена индикация Стерео/Моно словами
Nokia & ATmega8_v2	4 кнопки	П, А	+	-	-	-	-	3	Введена регулировка громкости, уровня сигнала, индикация Стерео/Моно режима буквами S/M
Nokia & ATmega8_v3	4 кнопки	П, А	+	-	-	-	-	3	Изменён порядок управления, индикация Стерео/Моно словами.
Nokia & ATmega8_v4	4 кнопки	П, А	+	-	-	-	-	3	Изменён порядок управления, запись уровня громкости при длительном нажатии на кнопку -V
Nokia & ATmega8_v5	4 кнопки	П, А	+	-	-	-	-	3	Изменён порядок управления, выбор режима настройки по длит. нажатию кнопки CH+ или CH.
Nokia & ATmega8_v6	4 кнопки	П, А	+	+	-	-	-	3	Добавлено опознавание названия станции по её частоте при автопоиске и подсветка дисплея.
Nokia & ATmega8_v6.1	4 кнопки	П, А	+	+	-	-	-	4	Изменено управление подсветкой дисплея.
Nokia & ATmega8_v6.2	4 кнопки	П, А	+	+	-	-	-	12	Таблица с перечнем радиостанций вынесена в отдельный файл User_set.asm.
Nokia & ATmega8_v6.3	4 кнопки	П, А	+	+	-	-	-	22	Добавлено: плавная регулировка громкости с выключением звука и поиск станции при удержании кнопок настр.
Nokia & ATmega8_v6.3-UA	4 кнопки	П, А	+	+	-	-	-	23	Шрифт адаптирован для вывода украинских названий станций

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Программы для FM-радиоприёмников на RDAS5807 с OLED- дисплеем

Здесь: П – перебор, А - автопоиск, С – сканирование, Р – ручная настройка

[illegible]

[illegible]

Здесь: П – перебор, А - автопоиск, С – сканирование, Р – ручная настройка

[illegible]

Программы для FM-радиоприёмников на RDAS5807 с цветным дисплеем

Здесь: П – перебор, А - автопоиск, С – сканирование, Р – ручная настройка

Название	Управление	Настройка	Громкость	Подсветка	Часы	Термометр	Контр. Убат	Стр. форума	Краткое описание
FM_M328_ST7735_scan	4 (5) кнопок	П, А, С	+	+	-	-	-	117	Программа со сканированием и редактированием списка станций, поиск станций, плавная рег. громкости
FM_M328_ST7735_scan_v1	4 (5) кнопок	П, А, С	+	+	-	-	-	121	Введено дополнительное меню для центровки изображения
FM_M328_ST7735_scan_v1.1	4 (5) кнопок	П, А, С	+	+	-	-	-	121	Изменены надписи на дисплее
FM_M328_ST7735_scan_v1.2	4 (5) кнопок	П, А, С	+	+	-	-	-	122	Надписи и текст сделан на кириллице
FM_M328_ST7735_bat	5 кнопок	П, А, С	+	+	+	-	+	129	В программу со сканированием добавлен контроль заряда аккумулятора
FM_M328_ST7735_scan_RTC	5 кнопок	П, А, С	+	+	+	-	-	124	В программу со сканированием добавлены часы на микросхеме DS3231
FM_M328_ST7735_scan_RTC_1	5 кнопок	П, А, С	+	+	+	-	-	126	Исправлена ошибка в программе
FM_M328_ST7735_RTC_Tem	5 кнопок	П, А, С	+	+	+	+	-	125	Добавлено измерение температуры при помощи датчика, встроенного в DS3231
FM_M328_ST7735_RTC_Tem_1	5 кнопок	П, А, С	+	+	+	+	-	126	Исправлена ошибка в программе
FM_M328_ST7735_RTC_Tem_bat	5 кнопок	П, А, С	+	+	+	+	+	130	Добавлен контроль заряда аккумулятора
FM_M328_ST7735_RTC_DS18B20	5 кнопок	П, А, С	+	+	+	+	-	125	Добавлено измерение температуры при помощи датчика DS18B20
FM_M328_ST7735_RTC_DS18B20_1	5 кнопок	П, А, С	+	+	+	+	-	126	Исправлена ошибка в программе
FM_M328_ST7735_RTC_DS18B20_bat	5 кнопок	П, А, С	+	+	+	+	+	130	Добавлен контроль заряда аккумулятора
FM_M328_ST7735_RTC_bat	5 кнопок	П, А, С	+	+	+	-	+	129	В программу с часами добавлен контроль заряда аккумулятора

[illegible]