

ПРОГРАММА ДИАГНОСТИРОВАНИЯ

Начальная Установка

1. Соедините адаптер АС.
2. Соедините педаль Увлажнителя.
3. " Основной" объем: МАКС.

ОТМЕТЬТЕ: Если нет никакого кабеля педали или MIDI, педаль или проверка MIDI могут быть пропущены.

Как запустить программу диагностирования

1. Нажмите кнопку "POWER", нажимая кнопки "REVERB/CHORUS KEY".
2. Отпустите кнопку "POWER" сначала, все еще нажимая кнопки "REVERB/CHORUS KEY".
Весь свет LEDs и начальные загрузки тестового режима.

Программа диагностирования

1. Автоматический Тест

1 ПРОВЕРКА RAM

* , Когда ошибка найдена в RAM, светодиодах "РЕВЕРБЕРАЦИИ".

2 ПРОВЕРКИ ROM

* , Когда ошибка найдена в ROM, светодиодах "ХОРА".

3 ВЕДОМЫХ ПРОВЕРКИ

* "РЕВЕРБЕРАЦИЯ" ВЕЛИ и "ХОР", ВЕДОМЫЙ свет поочередно.

2. Проверка КНОПКИ

1 кнопка Press "FUNCTION". аккорды подтверждения


*The C4, E4 и звука G4.

2 Нажатия кнопки в следующем порядке.

* тон подтверждения звуков C6.

* тон НАНОГРАММА звучит, когда ошибка найдена в кнопках или когда кнопки нажаты в неправильном порядке.

* Эта проверка не может быть прервана. 8 1 2 3 4 5 6 7



3. Проверка педали (Если нет никакой Педали, нажмите кнопку FUNCTION, чтобы пропустить к проверке наушника),

1 кнопка Press "FUNCTION". аккорды подтверждения

*The C4, E4 и звука G4.

2 Нажатия педаль "УВЛАЖНИТЕЛЯ".

* тон подтверждения звуков C4 и светодиодов "РЕВЕРБЕРАЦИИ".

4. Проверка наушника

- 1 кнопка Press "FUNCTION". аккорд подтверждения
*The C4, E4 и звуков G4.
- 2 Соединяют наушник.
* "ПОЮТ ХОРОМ" светодиоды.
- 3 Удаляют наушник.
* ВЕДОМЫЙ "ХОР" неосвещен.
- 4 Соединяют настраивающийся метр с Гнездом для наушников.
* "ПОЮТ ХОРОМ" светодиоды.
- 5 ключей Press A4.
* Удостоверяются, что настраивающийся метр установлен в 440 ± 2 цента.
- 6 Удаляют настраивающийся метр от Гнезда для наушников.
* ВЕДОМЫЙ "ХОР" неосвещен.

5. MIDI В / проверке (Если нет никакого кабеля MIDI, нажмите кнопку FUNCTION, чтобы пропустить к проверке ROM вариантов),

- 1 кнопка Press "FUNCTION". аккорды подтверждения
*The C4, E4 и звука G4.
- 2 Соединяют MIDI В и MIDI терминалы с кабелем MIDI.
- 3 кнопки "A4 KEY" Нажатия. аккорды подтверждения
*The C4, E4 и звука G4.

6. Версия ROM проверяет, что

- 1 Версия ROM обозначена "РЕВЕРБЕРАЦИЕЙ" и "ХОРОМ" LEDs.
Версия ROM: 1 = РЕВЕРБЕРАЦИЯ: ПРОЧЬ / ХОР: НА
Версии ROM: 2 = РЕВЕРБЕРАЦИЯ: ПРОЧЬ / ХОР:
Версия ROM ВСПЫШКИ: 3 = РЕВЕРБЕРАЦИЯ: НА / ХОР: ОТ
Версии ROM: 4 = РЕВЕРБЕРАЦИЯ: НА / ХОР: НА
Версии ROM: 5 = РЕВЕРБЕРАЦИЯ: НА / ХОР:
Версия ROM ВСПЫШКИ: 6 = РЕВЕРБЕРАЦИЯ: ВСПЫХНИТЕ / ХОР: ОТ
Версии ROM: 7 = РЕВЕРБЕРАЦИЯ: ВСПЫХНИТЕ / ХОР: НА
Версии ROM: 8 = РЕВЕРБЕРАЦИЯ: ВСПЫХНИТЕ / ХОР: ВСПЫШКА

7. Концы программы диагностирования.

- 1 кнопка Press "FUNCTION". аккорды подтверждения
*The C4, E4 и G4 звучат дважды.
* светодиоды "РЕВЕРБЕРАЦИИ".